



THE ORIGINAL & STILL THE BEST

MICRO G-BIKE CHOPPER DELUXE

Instructuni de montaj si utilizare

IMPORTANT ! Micro G-Bike Chopper Deluxe contine piese mici care pot fi inghitite de copiii sub 3 ani ! Nu lasati copiii mici sa se joace cu ambalajele existente in cutie. Copiii mici se pot sufoca sau se pot ineca atunci cand sunt lasati sa se joace nesupravegheati cu pungutele si piesele existente in cutie.

PENTRU SIGURANTA COPILULUI DVS !

- Verificati intotdeauna bicicleta inainte de utilizare. Verificati daca toate componentele acesteia sunt fixate, daca rotile se invart normal si daca ghidonul se rasuceste fara probleme.
- Copilul trebuie sa poarte intotdeauna echipament de protectie – casca, genunchiere, cotiere.
- Trebuie sa poarte incaltaminte adecvata – se recomanda incaltaminte cu talpa din cauciuc pentru ca asigura cea mai buna aderenta cu platforma trotinetei. Nu se recomanda incaltaminte cu toc, papuci, slapi sau incaltaminte cu talpa alunecoasa.
- Este interzisa coborarea de pante abrupte cu bicicleta – riscul de accidentare este mare !

MONTAJUL GHIDONULUI

Montajul trebuie facut de catre un adult. In cutie veti gasi bicicleta partial montata. Trebuie sa mai montati ghidonul. Primul pas este sa desurubati suruburile existente pe piesa metalica in forma de inel care are imprimat logo-ul Micro. Folositi cheia imbus furnizata impreuna cu produsul. Detasati partea din fata a piesei si introduceti ghidonul in lacas, apoi puneti inapoi partea detasata anterior. Strangeti cele 2 suruburi cu cheia imbus, alternativ, pana cand sunt stranse compet. Verificati functionalitatea ghidonului.

AJUSTAREA SEZUTULUI

Desfaceti clema argintie aflata sub sa. Ridicati saua pana la inaltimea dorita. Este de preferat sa aveti copilul in preajma pentru a stabili inaltimea optima a sezutului. Apoi inchideti clema. Cand o inchideti, aceasta nu trebuie sa se inchida usor, ci oarecum dificil, pentru ca doar asa ea fixeaza bine saua. In decursul timpului acesta clema se poate slabi. In cazul in care observati ca este slabita si nu se inchide strans, va trebui sa o ajustati dvs. Deschideti clema, strangeti surubul care actioneaza clema folosind cheia imbus, apoi inchideti clema.

AJUSTAREA INALTIMII GHIDONULUI

Pentru a ajusta inaltimea ghidonului, priviti piesa care sustine ghidonul. Vetii observa un orificiu mai mare, in care trebuie sa introduceti cheia imbus, si sa desurubati surubul din varf. **Atentie! Nu trebuie sa-l desurubati complet ci doar sa-l slabiti putin, maxim 1 centimetru.** In cazul in care desurubati mai mult de 1cm, furca si roata din fata se vor desprinde. Dupa ce ati slabit acel surub din varf, trageți in sus tija ghidonului, pana la inaltimea dorita. Mentinand pozitia dorita, insurubati la loc.

In cazul in care nu puteti trage in sus ghidonul, daca acesta pare blocat, folositi un ciocan cu care sa loviti surubul slabit anterior. Aceasta manevra deblocheaza tija ghidonului. Ridicati pana la inaltimea dorita, apoi insurubati la loc surubul. **Atentie!** Atunci cand insurubati la loc, tineti dreapta roata din fata si asigurati-va ca intre coarnele ghidonului si roata din fata sa fie un unghi de 90 de grade.

FOLOSIREA ACCESORIULUI CU ROTI DE SKATEBOARD

Demontati axul rotii din spate folosind o cheia imbus. Scoateti roata. Puneti pe pozitie accesoriul cu roti ajutatoare. Montati suruburile strangand alternativ, cand pe partea stanga, cand pe partea dreapta. La fel veti proceda si cand veti dori sa montati la loc roata din spate.

Important!

- Asigurați-vă ca bicicleta este stabilă și toate elementele componente sunt fixate, înainte de a lăsa copilul să o folosească.
- Verificați clemă de fixare a șezutului – ea trebuie să fixeze strâns șa șezutului.
- Este obligatia părintelui sau a adultului însoțitor să-l supravegheze pe copil în timpul plimbării cu bicicleta. De asemenea, acesta trebuie să explice copilului modul de folosire a bicicletei și regulile de rulare în condiții de siguranță.
- Explicați copilului că trebuie să dețină în permanentă controlul asupra bicicletei.
- Explicați copilului că este periculos să experimenteze sau să facă manevre riscante. Modul de rulare trebuie adaptat conform abilităților curente ale copilului de a manevra bicicleta.
- Copilul trebuie să poarte echipament de protecție – casca, genunchiere, cotiere.
- Este interzisă coborârea de pantă abrupte cu bicicleta, riscul accidentării este mare.
- Bicicleta nu se folosește pe drumurile publice, în zonele cu trafic auto, în apropierea piscinelor.
- Bicicleta nu se folosește în parcurile de skateboard și nu se fac sărituri sau scheme freestyle cu ea.
- Copilul nu trebuie să poarte încălțăminte cu toc, papuci, slapi sau încălțăminte cu talpa alunecoasă.
- Bicicleta a fost proiectată pentru uzul pe timp de zi - în spații deschise, uscate, pe suprafețe drepte care nu sunt alunecoase sau acoperite cu nisip sau pământ.
- A nu se folosi bicicleta pe trepte sau în apropierea diferitelor obstacole.
- A nu se folosi de mai multe persoane simultan.
- A nu se folosi pe teren denivelat
- A nu se folosi cu îmbrăcăminte sau accesorii care pot obstrucționa auzul, vizibilitatea și libertatea de mișcare.
- Asigurați-vă că ambele mâini ale copilului sunt pe ghidon.
- Atenție la gurile de canal, borduri, sine, denivelări pe suprafața de rulare.
- Greutatea maximă suportată este de 20kg.

Întreținere și depozitare

- Curățați periodic bicicleta cu o cârpă umedă
- Curățați periodic rulmenții cu o cârpă umedă. Se recomandă ungerea periodică a lor, astfel durata de viață se va prelungi
- Verificați periodic starea șuruburilor de strângere și strângeți-le dacă este cazul.
- Depozitați bicicleta într-un loc ferit de umezeală și de razele directe ale soarelui.
- Dacă veți depozita bicicleta zile întregi direct în soare, manșoanele (manerale) se vor decolora și se vor degrada
- Dacă depozitați bicicleta într-un mediu cu umezeală, unele șuruburi pot rugina
- Înlocuiți piesele uzate cu piese originale Micro.
- Nu aduceți modificări bicicletei, acest lucru poate pune în pericol securitatea copilului dvs.

Reciclare

- Cutia în care ați primit bicicleta este din carton, iar deșeurile din hârtie și carton sunt colectate selectiv. Presați cutia, depozitați-o împreună cu alte ambalaje din carton sau hârtie, separat de deșeurile obișnuite. Apoi depuneți aceste ambalaje la containerul special destinat reciclării deșeurilor din hârtie și carton
- În momentul în care veți dori să aruncați bicicleta, nu o depuneți în containerul cu deșuri menajere. Legislația UE prevede că acest tip de produs poate fi reciclat, de exemplu puteți să o duceți la un centru de colectat deșuri.

Acest produs are imprimată o serie și un număr unic, care nu pot fi șterse. Va recomandăm să notați undeva această serie/număr. În cazul în care pierdeți bicicleta, și o găsiți ulterior, veți avea probă indubitabilă că este bicicleta dvs.