

MICRO LUGGAGE JUNIOR

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

DEPLIEREA MICRO LUGGAGE JUNIOR

- Trageți în sus bucla din partea superioară a bagajului pentru a debloca sau a coborî platforma.
- Împingeți piciorul în jos până când roata din spate atinge solul. Odată ce platforma este complet deschisă și blocată, asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse înainte de utilizare.



EXTINDEREA SI RETRACTAREA GHIDONULUI

- Deschideți clema aflată la capatul inferior al ghidonului



- Apasați butonul aflat în partea de sus a ghidonului și în timp ce mențineți apasat, trageți ghidonul în sus



- Închideți clema de blocare pentru a fixa ghidonul
- Pentru a retrage ghidonul, deschideți clema, apăsați butonul și în timp ce mențineți apasat, coborâți ghidonul, iar la final închideți clema.

PLIEREA MICRO LUGGAGE JUNIOR

- Trageți în sus bucla din partea superioară a bagajului pentru a debloca platforma
- Împingeți platforma în sus, spre bagaj, până când platforma este complet cuplată. Vă rugăm să aveți grijă să nu vă ciupiți degetele.



UTILIZAREA MICRO LUGGAGE JUNIOR

- **In modul trotineta** : depliați produsul. Copilul pune un picior pe platforma și cu celălalt împinge. Franarea se realizează apăsând placuta de frână aflată deasupra roții din spate.
- **In modul troller** : pliați produsul. Acesta poate fi tras sau împins. Pentru a-l împinge : se rabatează în jos cricul aflat în partea din față a platformei. Micro Luggage stă acum singur și poate fi împins cu mainile pe ghidon.



- **In modul troller** : pliați produsul. Pentru a-l trage trebuie apăsât cricul înapoi în platforma. Acum se poate trage ca un troller obișnuit.



Important!

Manipularea necorespunzătoare a Micro Luggage Junior poate duce la daune.

- Nu folosiți agenți de curățare agresivi, perii cu peri metalici sau nailon sau obiecte metalice de curățare precum cuțite, bureți din oțel inoxidabil sau similare.
- Când curățați, nu scufundați niciodată Micro Luggage Junior în apă. Nu utilizați curățător cu aburi. Acest lucru ar putea deteriora produsul.
- Nu spălați niciodată produsul în mașina de spălat. Curățați bagajul cu o cârpă moale și umedă după fiecare utilizare.
- De asemenea, ar trebui să curățați rulmenții folosind regulat o cârpă moale și să-i ungeți periodic. Verificați toate șuruburile cel puțin o dată la 3 săptămâni și strângeți-le.
- Depozitare – Depozitați Micro Luggage Junior într-un loc uscat și curat.

Informații tehnice

- Model: Micro Luggage Junior
- Material pentru bagaj: PP, EVA, poliester
- Material scuter: aluminiu, oțel, plastic, PU, TPR
- Lungime totală: 1003 mm
- Înălțime ghidon: 506 - 696 mm
- Greutate: 3,3 kg
- Greutatea maximă suportată: 50 kg
- Dimensiuni roți: 120 mm/ 80 mm
- Dimensiuni pliat: 370 x 266 x 205 mm
- Capacitate bagaj: 13 l.