

MICRO AIR HOPPER

Instructiuni de folosire



Parti componente:

A – Partea gonflabila, B – Baza, C – Valva, D – Pompa

IMPORTANT!

Utilizarea produsului într-un mod neglijent sau necorespunzător poate duce la accidente și răni grave. Rețineți următoarele informații pentru a evita accidentele și vătămrile.

- Verificați întotdeauna Micro Air Hopper înainte de a-l oferi copilului și asigurați-vă că baza este bine atașată de partea gonflabilă. Verificați, de asemenea, dacă roțile sunt montate corect.
- Este obligatia parintelui sau a adultului insotitor sa-l supravegheze pe copil in timpul plimbarii sau in timpul sariturilor. De asemenea, acesta trebuie sa explice copilului modul de folosire a produsului in conditii de siguranta
- Nu lasati copilul sa coboare pante cu Micro Air Hopper.
- Micro Air Hopper nu se foloseste pe drumurile publice, in zonele cu trafic auto, in apropierea piscinelor.
- A nu se folosi de mai multi copii simultan
- Nu lasati copilul sa foloseasca hopperul atunci cand este noapte
- Produsul nu trebuie utilizat pe suprafețe umede, uleioase, nisipoase, murdare, înghețate, acoperite cu zăpadă, aspre sau neuniforme
- Orice produs pentru copii trebuie folosit in concordanta cu abilitatile individuale ale copilului. Asigurați-vă că baietelul sau fetita dvs. nu încearcă manevre riscante atunci cand se joaca.
- Produsul este recomandat pentru clasa de varsta 18-36 luni si o greutate maxima a copilului de 25kg.

ASAMBLAREA PRODUSULUI

1. Pompați piesa gonflabilă (scaunul) A cu pompa de aer D furnizată. Introduceți partea ascuțită a pompei în supapa de aer din partea inferioară din spate a bilei. Asigurați-vă că este pompat până la forma intenționată și că presiunea este suficient de mare pentru a oferi o experiență confortabilă și sigură de deplasare. (P2)

2. Introduceți capacul supapei C în supapa de aer, asigurați-vă că este complet introdus și că nu curge aer (P3 și P4). Pentru a scoate capacul supapei, vă rugăm să utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a slăbi ușor capacul supapei înainte de a-l scoate.

3. Conectați piesa gonflabilă la unitatea de bază B, răsturnați bouncerul cu susul în jos (cel mai bine să îl sprijiniți în poală). Puneți baza cu capul în jos deasupra bouncerului, asigurându-vă că micro-logo-ul de pe bază este orientat spre față (P5) și că cele 4 bolțuri sunt introduse corect în orificiile lor. Pentru a fixa bolțurile în orificii, apăsați știfturile în jos și fixați-le rotindu-le în sensul acelor de ceasornic până când lovesc opritorul (P6). Pentru a vă asigura că bolțurile sunt fixate corect, ridicați întregul produs prinzând de două părți ale bazei, scuturați-l ușor în sus și în jos pentru a vedea dacă conectorii se detașează (P7). Întoarceți produsul în poziția prevăzută și așezați-l pe podea.

4. Învârtiți ușor întregul produs la 360 de grade pe podea (ideal pe o suprafață fără covor/material textil) pentru a vă asigura că roțile se învârtesc și se rotesc (P8).

5. Micro Air Hopper trebuie asamblat de un adult.

UTILIZAREA PRODUSULUI

1. Saritorul impreuna cu baza e poate folosi ca jucarie de tip ride-on
2. Saritorul se poate folosi singur ca si jucarie gonflabila de sarit. Copilul trebuie sa se aseze pe mijloc, in acea zona mai putin umflata, cu ambele picioare pe podea si cu mainile pe coarneaue jucariei. Propulsarea in sus si in jos dezvolta echilibrul copilului si intareste atat muschii spatelui cat si cei ai picioarelor.

MENTENANTA

- Verificați în mod regulat dacă toate șuruburile sunt strânse, verificați starea roților. Curățați Micro Air Hopper cu o cârpă moale și umedă după fiecare utilizare și verificați în mod regulat dacă există deteriorări sau modificări vizibile.
- **Datorită naturii acestui produs, pot apărea uşoare decolorari a culorii și riduri pe suprafața gonflabila. Vă rugăm să rețineți că nu există nicio problemă de utilizare și nu este un produs defect.**
- Produsele care tocmai au fost deschise pot avea umezeală lipită de ridurile din ambalaj. Dacă este umezeală, ștergeți-o cu o cârpă moale și curată.
- Pentru a uniformiza ridurile, pompați bouncerul și lăsați-l la temperatura camerei timp de 48 de ore, ridurile se vor aplatiza treptat.
- Vă rugăm să nu utilizați produsul la o temperatură sub 10 grade, produsul se poate deteriora.